

winterhalter®

Pranje Čaša na sasvim novi način



Na zdravlje čašama!

Na sledećim stranicama otkrijte svet pranja čaša. Upoznajte naš sistem za pranje čaša i saznajte dragocene savete za održavanje dugotrajne lepote vaših blistavih čaša. Pravilnim ophođenjem prema vašim čašama štedite novac i vreme – vreme koje bolje možete da utrošite posvećujući se vašim gostima i to mirne duše, jer uvek možete da se oslonite na Winterhalter.





≠



Pažnja, staklo!

Razbijanje čaša, korozija stakla, izbledeli ukrasi i ogrebotine – osim ručnog poliranja, na vaše čaše u prvom redu negativno deluje previsoki pritisak vode.

Čaše su skupa roba.

Da li ste ikada izračunali koliko novca godišnje potrošite na nove čaše?







VarioPower – čaše trajne lepote

Uz pomoć VarioPower-a, promenljivog prilagođavanja pritiska pranja, Winterhalter postavlja nova merila. Mašine za pranje čaša serije UC su jedine mašine koje nežno peru tanke čaše, a ribaju robusne krigle. Rezultat: perfektna čistoća i briljantni sjaj uz optimalan tretman.

Vaša prednost:

VarioPower na minimum svodi razbijanje i ostala oštećenja čaša u mašini za pranje. Time snižavate troškove za nove čaše. Osim toga, izbegavaju se i posekotine razbijenim staklom.





Ruž za usne – pravi izazov!



Licenca za sjaj

Prljavštine koje se teško otklanjaju, kao npr. ruž za usne, pena od mleka, zatamnjenja od čaja i kafe ili ostaci voćne pulpe – to za Winterhalterova sredstva za pranje čaša ne predstavlja nikakav problem. Njihovi sastojci istovremeno su blagi i efikasni. Za brzo sušenje i sjaj bez pruga brinu se Winterhalterova sredstva za ispiranje.

Vaša prednost:

Uz minimalnu potrošnju sredstva za pranje i ispiranje dobićete higijenski potpuno čiste, sjajne čaše koje ćete moći dugo koristiti.





Nepripremljena voda:

Prianjaju trajne bele naslage
koje ne mogu da se rastvore u
vodi.

Omekšana voda:

Ostaju tragovi i naslage soli
koje mogu da se rastvore u
vodi.

Mrlje na čašama – pitanje kvaliteta vode!



**Delimično demineralizovana
voda:**

Postižu se rezultati koji nemaju
skoro nikakvih naslaga.



**Potpuna demineralizacija/
reverzna osmoza:**

Stvara se blještavi sjaj bez
ikakvih naslaga i bez vremenski
zahtevnog poliranja.

Vrhunski kvalitet na minimalnom prostoru

Voda na čašama može da ostavi naslage kamenca, mrlje i pruge. Perfektno rešenje za mašine za pranje čaša serije UC je uređaj za reverznu osmozu RoMatik XS. Zbog svoje kompaktne konstrukcije posebno se uklapa za korišćenje u području šanka.

Vaša prednost:

Da li ste znali da ručno poliranje stvara i do deset puta veće troškove?


Pravilnom pripremom vode dobijate sjajne rezultate bez ručnog poliranja. Time se drastično skraćuje vreme potrebno za rad, a time i vaši troškovi za osoblje.





Mokre noge?

Ako čaše u korpi stoje uspravno, u udubljenjima na podnožju čaša se skupljaju ostaci vode ispiranja. Time se prljaju čiste čaše kada se s korpom izvade iz mašine i tako se stvaraju mrlje i pruge prilikom sušenja.



Pogledom fiksirajte krstić između zelenih čaša na 15 sekundi, a onda brzo okrenite stranu i tamo pogledajte sivu površinu. Čaše su tako pravilno postavljene u korpu.




Ali ne u nagnutom položaju!

Nagnutim položajem čaša u žičanim ili plastičnim korpama postiže se optimalan rezultat pranja i sušenja. Ostaci vode mogu da oteku, pa tako ne dolazi do stvaranja mrlja.

Vaša prednost:

ručno poliranje je nepotrebno.
Na taj način štedite novac i vreme,
smanjujete razbijanje i dobijate
blistave čaše. Osim toga, vaše čaše se
štite od oštećenja kada se nalaze u
pravilnoj korpi za pranje, a životni
vek im se u znatnoj meri povećava.





Poliranje troši vreme i novac!



Pranje čaša – promišljeno za 360°

Winterhalter nudi optimalna rešenja za pranje čaša prema vašim potrebama – od mašina za pranje za ugradnju ispod pulta, preko protočnih mašina s transportom korpi, sve do transportnih mašina za pranje. Uza svaki tip maštine preporučujemo odgovarajući sistem komponenti koje su međusobno usaglašene. To garantuje perfektne rezultate pranja.

Winterhalter je pre više od 40 godina prvi na svetu razvio mašinu za pranje čaša. Do dan danas stotine hiljada zadovoljnih kupaca ukazuju svoje poverenje našim mašinama za pranje čaša.

Vaše prednosti:

- briljantne čaše bez poliranja
- partner s ukupnom odgovornošću
- pouzdana higijenska sigurnost u procesu pranja
- znatna ušteda vremena i troškova
- zadovoljni gosti







Pravilan izbor prilikom kupovanja čaša

Odlučujući je izbor odgovarajućih čaša.

Vaše čaše bi trebale:

- da budu »otporne« ili »pogodne« za pranje u mašini.
- po mogućnosti da imaju ravno podnožje.

Temeljno čišćenje novih čaša

Sasvim nove čaše bi pre prve upotrebe principijelno trebale da se operu programom za osnovno čišćenje.

Kod modela mašina bez program za temeljno čišćenje čaše operite više puta pre nego što ih prvi put upotrebite:

- Za osnovno čišćenje koristite Winterhalterov higijenski deterdžent F 8400.
- Čaše nemojte da polirate! Jednostavno ih ostavite da se osuše van maštine.

Dobra nega se isplati!

1. U mašini za pranje čaša bi trebale da se peru samo takve čaše koje su označene kao »otporne« ili »pogodne« za pranje u mašini.
2. Posuđe, pepeljare ili svećnjake nemojte da perete u mašini za pranje čaša.
3. Za zaštitu vaših čaša koristite posebna sredstva za pranje i ispiranje čaša.
4. Pazite na to da rezervoari sredstva za pranje i ispiranje budu dovoljno napunjeni.
5. Pravilno doziranje sredstva za čišćenje i ispiranje odlučujuće je za optimalni rezultat pranja. Predoziranje može da izazove nepopravljive štete na staklu.
6. Čaše nemojte prethodno da perete ručnim sredstvom za pranje. To stvara prekomernu penu u mašini.
7. Čaše perite odmah posle upotrebe ako je to moguće. Osušeni ostaci pića se teže otklanjaju.
8. Komadićima limuna, listovima nane i ostalim dekoracijama mesto je u kanti za smeće.



Dobra nega se isplati!

9. Čaše postavite u korpu za pranje tako da stabilno stoje i da se ne dodiruju.
10. Čaše perite kada se korpa napuni – to štedi vodu, energiju i sredstvo za pranje.
11. Korpu izvadite odmah nakon završetka pranja da bi se postigao dobar rezultat sušenja.
12. Čaše vadite iz korpe samo čistim i suvim rukama.
13. Čaše nemojte polirati. Time se izbegava lom čaša i ne prenose se nikakve klice sa krpe na čaše.
14. Kada ih izvadite, čaše nemojte da slažete jednu u ili na drugu – opasnost od stvaranja pukotina i razbijanja.
15. Da bi se izbegao neugodan miris čaša, držite ih na suvom i bez prašine u zatvorenim ormarima. Prilikom odlaganja pazite na to da čaše budu potpuno suve i da im je otvor usmeren nagore.
16. Krpe za pranje i brisanje nikada nemojte da perete u mašini za pranje čaša i posuđa.
17. Na završetku radnog vremena mašinu ispraznite pomoću programa samopranja. Očistite sita i polja pranja, a vrata ostavite otvorena sve do početka rada (agnutti položaj).



Signalizacija i otklanjanje grešaka



Vrata mašine su otvorena, odn. nisu zatvorena pravilno.

- > Proverite položaj vrata.



Blokirano je donje ili gornje polje pranja.

- > Otklonite delove koji blokiraju i ponovo pokrenite program pranja.



Tank sredstva za pranje je prazan.

- > Dopunite sredstvo za pranje.



Začepljeno je površinsko sito.

- > Površinsko sito operite pod tečnom vodom. Imajte u vidu da čaše prethodno treba da se temeljno očiste.



Tank sredstva za ispiranje je prazan.

- > Dopunite sredstvo za ispiranje.



U mašini se nakupio kamenac.

- > Mašinu oslobođite od kamenca Winterhalterovim sredstvom i programom za otklanjanje kamenca.



Nedostatak vode.

- > Proverite dovod vode do mašine (glavni ventil).





winterhalter®

LM - 01/17 11000866

www.winterhalter.co.rs
www.glasswashing.biz